



Wichtig!
Drehrichtung überprüfen.

F203 = 1 - Sollwert durch POTI
F213 = 1 - Autostart nach Netzeinschalten

Anschlusskabel mit Stecker

Modifications			Date	Name	Description	Page
Date	Name		23.09.2020	J. Szasz	Anschlussplan - Luftreiniger	1
					Schematic no.	of
					009	1